

Justering og smøring

Som grundregel gælder, at alle bevægelige dele justeres og smøres med syrefri olie én gang om året. Derudover kan der være lidt forskel mellem typerne på, hvordan man løbende vedligeholder de enkelte vinduer og døre:

Topstyret vindue

Hængselbeslagets nitteforbindelser og rullepaskvil i bundrammen smøres med syrefri olie én gang årligt. Glideskinner må ikke smøres, kun rengøres for snavs.

Sidehængt vindue (bl.a. dannebrogs- og bondehusvindue)

Aluminiumshængsler skal ikke smøres. Friktionsbremsens glideskinne holdes fri for olie og snavs. De bevægelige nitteforbindelser, rullepaskvil og håndtaget smøres én gang årligt. Friktionsbremse og låserulle justeres én gang årligt.

Sidebundhængte vinduer (dreje-kip vinduer) og døre (indadgående)

Rammens stilling i karmen justeres én gang årligt.
Rammens stilling i karmen kan justeres i alle retninger.

For oven i saksebeslaget øverst på rammen er der hul til en unbrakonøgle, hvori rammen justeres sideværts foroven. På siden af det nederste hængsel kan rammen justeres sideværts, og i bundhængslet kan rammen justeres op og ned, ligeledes med en unbrakonøgle.

Rammens pres mod tætningslisterne kan reguleres ved at dreje på låserullerne med en unbrakonøgle.

Facadedør + sidehængt terrassedør (udadgående)

Lås og paskvil i rammens forkant smøres.
Hængsler er justerbare.

Lås og paskvil i rammens forkant samt evt. kantrigler smøres med syrefri olie ca. én gang årligt.
Hængsler justeres én gang årligt. Bag aftagelig kappe i enden af hængslet sidder en unbrakoskrue til sideværts justering af dørpladen.

Dørpladen justeres mod højre eller venstre i karmen ved hjælp af unbrakonøgle:

Plastproppen i enden af hængslet fjernes. Hængslet justeres med unbrakonøglen